


### Détecteurs ultrasoniques






### **Dimensions** [mm]


#### Câble



## Connecteur



#### Schéma de raccordement



# **U-Gage™** Série QT50U

### à sortie analogique

#### **GÉNÉRAL**

10 VDC...30 VDC Tension de service U<sub>B</sub> taux d'ondulation Vorête à crête < 10 % consommation propre à vide ≤ 100 mA Protection courts-circuits

inversion de polarité programmable par commutateurs DIP Sorties

0 VDC...10 VDC sortie tension courant de charge max. < 20 mA4 mA...20 mA sortie courant charge max. ≤ 500 Ω

Fenêtre de détection par fonction d'apprentissage (voir programmable tableau au verso) Cible nominale 200 mm...8 m

Résolution 1 mm

Linéarité ± 0,2% de la distance (200 à 8000 mm); ± 0,1% de la distance (500 à 8000mm) (1 mm minimum)

Dérive de température 0.02%/°C compensé 0,2%/°C non compensé

100...2300 ms (ajustable) Temps de réponse

Matériaux

boîtier ABS/Polycarbonate IEC IP67 mode de protection Température ambiante adm. -20...+70 °C

2 m, PVC, 5 x 0.34 mm<sup>2</sup> Câble de raccordement Connecteur 5-broches M12 x 1

#### **VISUALISATIONS PAR LED Sortie**

Rouge Min. or Max.

Jaune fixe Min. or Max. Jaune fixe Min. & Jaune

clignotante

Jaune clignotante Min. & Jaune

fixe Max.

Min & Max éteinte

En mode apprentissage, en attente que les limites soient apprises.

Cible à l'intérieure des limites de la fenêtre Cible à l'extérieure de la limite

supérieure

Cible à l'extérieure de la limite inférieure Pas de signal ou cible à l'extérieure des limites de fonctionnement.

#### Alimentation

Verte allumée Verte clignotante (2Hz) Verte éteinte

Signal

Rouge Brillant Signal correct Rouge faible Signal marginal

Pas de signal ou cible en dehors de la Rouge éteinte

zone de détection.

Détecteur alimenté

Transmission désactivée Alimentation éteinte

#### **ACCESSOIRES** Equerres de montage

SMB30MM 37 849 00 équerre de montage SMB30SC

30 525 21 équerre de montage pivotante.

Connecteurs

MQDEC2-506 30 608 10

5-broches M12 x 1 connecteur femelle,

MQDEC2-506RA 30 608 13 5-broches M12 x 1 connecteur femelle,


coudé


# Détecteurs ultrasoniques

# **U-Gage™** Série QT50U

## à sortie analogique

$N_{\mathcal{O}\Theta}$	Fenêtre de dé. tection (mm)	Temps de rébonse (ms)	Соппехіол	$N^c d'i dentitie$	
QT50ULB	2008000	1002300	câble	30 027 26	
QT50ULBQ6	2008000	1002300	connecteur	30 027 28	





#### Programmation des limites Minimale et Maximale

		Procédure	Résultat
	Limite Analogique Minimale	Appuyer et maintenir le bouton poussoir Min Analog  MIN MAX	La LED Min s'allume (rouge), le détecteur attend la limite mini- mal (0 VDC ou 4 mA)
		Placer la cible à la limite minimale     Appuyer brièvement sur le bouton-poussoir Min Analog  MIN  MAX	Le détecteur apprend la limite minimale     La LED Min passe de rouge a jaune fixe ou clignotant
	Limite Analogique Maximale	Appuyer et maintenir le bouton-poussoir Max Analog  MIN  MAX	La LED Max s'allume (rouge), le détecteur attend la limite maxi- mal (10 VDC ou 20 mA)
		Placer la cible à la limite maximale     Appuyer brièvement sur le bouton-poussoir     Max Analog	Le détecteur apprend la limite maximale     La LED Max passe de rouge a jaune fixe ou clignotant

#### Programmation de la sortie analogique par les commutateurs DIP

Commut.	Fonction	Pro	ogrammatio	on
1	Mode de sortie			ée en courant ée en tension
2	Comportement en cas de perte de l'écho		= mode Min- = mode Hold (dernière v	
3	Mode min-max		ON = valeur maximale OFF* = valeur minimale	
4	Apprentissage / Transmission		<ul> <li>Apprentissage à distance à l'aide du fil gris (ou jaune)</li> <li>Activation ou désactivation de la transmission à l'aide du fil gris (ou jaune). Activation par un signal entre 5 et 30 VDC. Désactivation par un signal entre 0 et 2 VDC</li> </ul>	
5 & 6	Temps de réponse 100 ms avec une mise a jour de 100 ms 500 ms avec une mise a jour de 100 ms 1100 ms avec une mise a jour de 100 ms 2300 ms avec une mise a jour de 100 ms		OFF ON* OFF ON	Commut. 6  OFF  ON*  OFF  ON
7	Compensation en température		ON* OFF	= activée = désactivée
8	Calibration d'usine		ON	<ul> <li>Programmation d'usine uniquement</li> </ul>
Program	mation d'usine		OFF*	= Fonctionnement normal.

Remarques générales : Les limites analogiques Min et Max sont programmées indépendamment l'une de l'autre. Pour réajuster l'une ou l'autre limite, il est nécessaire de suivre la procédure d'apprentissage pour la limite correspondante.

La fonction fenêtre automatique est utilisée pour apprendre un seuil de détection centré à l'intérieur d'une zone fixe (zone d'un mètre centré sur le seuil de détection). Cette procédure centre la sortie analogique sur le seuil de détection apprit à approximativement 5VDC ou 20mA. Se référer au manuel d'instruction pour de plus amples informations.

Les boutons-poussoirs peuvent être désactivés évitant ainsi à la programmation des limites minimale et maximale d'être changées par une mauvaise manipulation.

Se référer au manuel d'instructions pour de plus amples informations.

Sous réserve d'erreurs ou de modifications • Edition 03.03 • P/N FD106



ATTENTION! Les détecteurs décrits dans cette notice ne disposent pas de dispositifs nécessaires pour pouvoir être utilisés dans des applications de protection de personnes. Une panne du détecteur ou un mauvais fonctionnement peut entraîner l'activation ou la désactivation de la sortie. Ces produits ne doivent pas être utilisés comme système de détection dans une application de sécurité de personnes.